

## Aspen V11 – installazione

### Note


- per l'installazione è necessario scaricare circa 11 GB.
- Il tempo di download è di circa 30 min se collegati da EDUROAM ( a seconda delle condizioni della rete)
- Il tempo per l'installazione è di circa 40 min (a seconda del HW)
- Istruzioni valide per ambiente Windows, testate su Windows 10. Prima di iniziare assicurarsi di avere il sistema operativo aggiornato e di avere sufficiente spazio su disco

### Modalità di download dei file di installazione


- Connettersi alla rete dell'Università di Trieste
  - a) all'Università: connettersi alla rete EDUROAM con le proprie credenziali
  - b) da casa: scaricare e installare il cliente VPN [Client VPN UniTS](#). Effettuare il login con le proprie credenziali.

Nota: il client VPN è necessario per poter utilizzare da casa il software (utilizzo della licenza)


- Accedere alla cartella: <\\di3-sr6.di3.units.it\Aspen\AspenONE-11>
- Oppure da Teams, corso Impiego Industriale dell'Energia, accedere alla cartella Aspen (Generali → file)
- Scaricare su desktop il file compresso **Aspen-V11-ENG**
- Doppio click sul file compresso e lanciare il programma **Setup**




Premere il link aspenONE Engineering e quindi Begin Installation. Compare la seguente videata:




Selezionare Install AspenONE products (la prima delle opzioni nel pannello principale) ed accettare i termini di licenza (premere NEXT):



Accettare tutti i valori di default proposti dal programma di setup nella fase di product selection (come da videata seguente).




Evidenziare il license server se riportato nell'elenco. Altrimenti digitare il percorso Dia-sr3.ds.units.it (172.30.43.138)




Alla pressione del tasto NEXT verrà richiesto un Broker account. Si tratta di un account legato alla macchina per poter dialogare col sistema di manutenzione e supporto.

Lasciare inalterato il nome suggerito automaticamente ed inserire una password che sarà legata solamente alla macchina su cui si installa, come da videata seguente.




Premere NEXT per andare alla seguente videata che permette di verificare le componenti SW da installare.




Alla pressione di Install Now parte l'installazione vera e propria che mostra una videata con il progresso dell'installazione delle varie componenti. Durante questa fase non c'è interazione con l'utente. Consiglio di seguire che tutti i moduli

vengano installati e che non compaiano messaggi di errore. Questa fase di installazione potrebbe durare dai 30 minuti in su, a seconda dell'HW del PC sul quale si installa.




Al termine compare la seguente videata, che richiede un reboot (da fare subito per procedere poi all'utilizzo). Premere FINISH e poi Reboot now.



Dopo il reboot l'installazione è terminata ed Aspen+ sarà disponibile nel menu di partenza.

## Update del SW APSENONE


Dopo il reboot potrebbe apparire la richiesta di update.



Chiudere e NON installare gli aggiornamenti.

## Prima attivazione di ASPEN+

Alla prima attivazione di ASPEN+ compare la seguente videata:



Al termine si arriva alla seguente videata che certifica che l'installazione è corretta e permette all'utente di iniziare a lavorare col software.

